
Dimensiones


Susol

TS800


[mm]




Seccion del terminal




Conductor




Perforacion del panel



Corte frontal del panel



Diagrama



1 Interruptor
2 Base Plug -In
3 Barrera asilante
4 Cubre terminal
5 Terminales de conexion
6 Motor
7 Accionamiento rotativo
8 Accionamiento rotativo extendido
9 Manija auxiliar
10 Bloqueo p/ candado (Fijo, removible)
11 Bloqueo mecanico
12 Unidad de disparo
13 Contactos AX, AL, UVT, SHT
14 Disyuntor diferencial